

# Egenkontroll av ReCoDrive utrustning

## Daglig kontroll

### Täthetskontroll

Visuell av hydraulik  
Kontroll av pneumatik.

### Funktionskontroll

Kontroll av samtliga nödstopp  
Kontroll av kamerasystemets funktion  
Kontroll av radarsystemets funktion  
Funktionskontroll av ReCoDrive samtliga funktioner

#### *Manuell smörjning:*

Smörj ReCoDrives fyra smörjnipplar med minst två pumptag i varje smörjnippel.  
Fordon som brukas dagligen bör smörjas var annan dag (ca var 10h driftstimme)

## Månadskontroll

Kontrollera slitklackarnas kondition.  
(Klopppling får inte glipa mer än 4mm vid fullt ingrepp)  
Kontrollera ReCoDrives styrning och leder smörj med kopparpasta på kugghjulen vid behov.  
Kontrollera bultar på kardanaxlarna samt bultar på stödlager  
Kontrollera ReCoDrives växellådans bultar infästning.  
Kontrollera kloppplingens kondition, ingreppets ytor skall ej vara koniskt.

#### *Central smörjning*

Kontrollera att det finns fett i centralsmörjningens behållare.

## Åtgärder

Hydraulik och pneumatisk skall åtgärdas innan ReCoDrive tages i drift.

Samtliga funktioner skall fungera innan utrustningen tages i drift.

Smörj med Q8 Hindensmith EP 2 eller likvärdigt fett.

Byte av slitklackar skall utföras innan utrustningen tages i bruk

Kloppplingen skall bytas om ingreppet är koniskt

Fyll på vid behov med Q8 Hindensmith EP 2 eller likvärdigt fett.